


这一章讲述模块的 IO 口 APP 控制

应用于（开关灯、开关门、继电器控制等众多手机开关控制应用场合）

模块的 IO 输出接口


■ JDY-06 模块接线原理图



这里的应用是控制 LED 灯的亮灭

手机安装 android JDY-08-IO 控制软件

第一步：搜索设备，手机需要打开蓝牙先



第二步：手机控制模块的 IO

界面上有 4 个开关按钮，分别为开关 1、开关 2、开关 3、开关 4

特别说明：IO 控制特征 UUID 是：0xffe8

当用户按下按键时，手机同时会收到模块的 IO 状态返回数据
数据在 UUID 0xffe8 接收栏有显示



开关 1 控制的是原理图的：**LED1** 的亮灭

开关 2 控制的是原理图的：**LED2** 的亮灭

开关 3 控制的是原理图的：**LED4** 的亮灭

开关 4 控制的是原理图的：**LED3** 的亮灭